

Montage JID Hochprofile

Orange Pfeile:

UNTEN in der tiefen Sicke/im Tal schrauben

- Trauf- und Firstseite jeweils 2-4 Schrauben (je nach Profil)
- Im Mittelträger 1-2 Schrauben

Blaue Pfeile:

Überlappungsbereich 2 Bleche alle ca. 30 cm 1 Schraube

